



BRICK
HEADZ

40622



LEGO.com/brickheadz



TINKER BELL

Tinker Bell's delicate figure holds a strong, bubbly personality: She is feisty and sassy with friends and adversaries alike. She can mend everything from pots and pans to intricate, mechanical contraptions, and help others fly with a sprinkle of her pixie dust on her adventures in Neverland and beyond. From the popular side character in the *Peter Pan* movie (1953), Tinker Bell became the first mascot for the *Walt Disney's Disneyland* TV show (1954). She is still an unofficial mascot for Disney Parks around the world and on our screens, where her pixie dust fireworks whisk us into magic realms. Since 2005, she has been the central figure in the Disney Fairies franchise, and in 2010, she received her star on the Hollywood Walk of Fame.



"Laughter is timeless,
imagination has no age.
And dreams are forever."

- Walt Disney



Disney
100

FÉE CLOCHETTE

La silhouette délicate de la Fée Clochette cache une personnalité forte et pétillante : elle est fougueuse et insolente avec ses amis comme avec ses adversaires. Elle peut tout réparer, des casseroles aux engins mécaniques complexes, et aider les autres à voler avec un peu de sa poussière de fée dans ses aventures au Pays Imaginaire et plus loin encore. Personnage secondaire populaire du film *Peter Pan* (1953), la Fée Clochette est devenue la première mascotte de la série télévisée *Walt Disney's Disneyland* (1954). Elle est toujours une mascotte non officielle dans les parcs Disney du monde entier et sur nos écrans, où ses feux d'artifice de poussière de fée nous transportent dans des royaumes magiques. Depuis 2005, elle est le personnage central de la franchise *Disney Fairies*, et en 2010, elle a reçu son étoile sur la promenade des célébrités d'Hollywood.



« Le rire est intemporel,
l'imagination n'a pas d'âge.
Et les rêves sont éternels. »

– Walt Disney



Disney
100

CAMPANITA

La delicada figura de Campanita encierra una fuerte y burbujeante personalidad: es luchadora y audaz tanto con sus amigos como con sus adversarios. Durante sus aventuras en Nunca Jamás y otros lugares, arregla de todo, desde ollas y sartenes hasta complejos artilugios mecánicos, a la vez que ayuda a otros a volar con una pizca de su polvo de hada. Originalmente un popular personaje secundario en la película *Peter Pan* (1953), Campanita se convirtió en la primera mascota del programa para televisión *Walt Disney's Disneyland* (1954). Todavía es la mascota no oficial de los parques Disney Parks de todo el mundo y ocupa un lugar especial en nuestras pantallas, donde los fuegos artificiales que produce su polvo de hada nos trasladan hasta maravillosos reinos de magia. Desde 2005, es la figura central de la franquicia Disney Hadas, y en 2010 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.



"La risa es intemporal.
La imaginación no tiene
edad. Y los sueños son
para siempre".

- Walt Disney




Rebuild
the
world™





2x

1





4x




1x




1x

2





3






2x


4





2x

5





6





2x



2x



4x



2x



2x

7

1




2



3




4




10

5



2x





1x



1x




1x





2x

8




9





10





1x



1x




1x




2x

11





12





2x


13





1x


14





3x

15





1x




2x





1x

16

1



2






3x




6x

17



18



19





2x





2x

19



2x




20


1




2




3




4



5








1x

21




2x



2x

22







1x



1x

23





2x




1x




2x

24


1




2



3






4



5









25


1




2





3



4



5





1x




1x



1x

26





1x





1x

27







28



29






3x

3x


4x

30


1




2




3





4



5



6





1x



1x



1x




1x





1x

31





32







33



34







1x




2x

35


1





2



3









36

1





2



3









37

1





2



3









1x
3x


38



1



2





LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/
son marcas registradas de LEGO Group. ©2023 The LEGO Group.

©Disney

6468012